

# アクセサリコンセント(AC100V・1500W<sup>\*1</sup>) 設定車



## LS

対象	ハイブリッド全車
駆動	2WD/AWD
設定	メーカーオプション
備考	コンセント 2 個



## ES

対象	ES 全車
駆動	2WD
設定	標準装備 またはメーカーオプション ( <small>“version L”</small> )
備考	コンセント 2 個



## IS

対象	IS 全車
駆動	2WD
設定	メーカーオプション
備考	コンセント 1 個



## UX

対象	UX 全車
駆動	2WD/AWD
設定	メーカーオプション
備考	コンセント 2 個



## RX

対象	RX 全車
駆動	2WD/AWD
設定	標準装備 またはメーカーオプション (RX500h, RX450h+) (RX350h)
備考	コンセント 2 個



## RZ

対象	RZ 全車
駆動	AWD/FWD
設定	標準装備
備考	コンセント 2 個



## NX

対象	プラグインハイブリッド / ハイブリッド全車
駆動	2WD/AWD
設定	標準装備 またはメーカーオプション (プラグインハイブリッド)
備考	コンセント 2 個



## LM

対象	全車
駆動	AWD
設定	標準装備
備考	コンセント 2 個

\*1. 電気製品の消費電力は一般的な目安です。製品の種類や大きさなどにより消費電力は大きく異なる場合があります。また、立ち上がり時などは瞬間的に電力を大量に消費します。消費電力の合計が 1500W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W 以下の場合でも正常に作動しない場合があります。駆動用電池の残量減少などにより、自動でエンジンが始動し、充電を行います。一部地域では、駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがあります。関係する自治体に確認した上で、適切にご使用ください。実際のご使用時は、バッテリー残量によって給電可能時間が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

■掲載の内容は 2026 年 1 月 8 日現在のものです。

## アクセサリコンセント(AC100V・1500W<sup>\*1</sup>) 設定車



### LBX

対 象	ハイブリッド全車
駆 動	2WD/AWD
設 定	標準装備 またはメーカーオプション (*Bespoke Build) (*Cool*, *Relax*, *Elegant*)
備 考	コンセント 2 個

\*1. 電気製品の消費電力は一般的な目安です。製品の種類や大きさなどにより消費電力は大きく異なる場合があります。また、立ち上がり時などは瞬間的に電力を大量に消費します。消費電力の合計が 1500W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W 以下の場合でも正常に作動しない場合があります。駆動用電池の残量減少などにより、自動でエンジンが始動し、充電を行います。一部地域では、駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがあります。関係する自治体に確認した上で、適切にご使用ください。実際のご使用時は、バッテリー残量によって給電可能時間が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

■掲載の内容は2026年1月8日現在のものです。