G-Link Lite

お問い合わせは下記にお願いします。

お問い合わせの際は、契約者ご本人であることやご契約内容を確認するため、個人情報をお伺いいたします。

G-Linkサポートセンター

全国共通・フリーコール

0800-300-3388

受付時間 9:00~18:00 月曜~金曜(除く祝日)

お客様の大切な個人情報を保護するために、お車を手放す際は必ず、 G-Link Liteの解約手続きをお願いします。詳しくは本誌65Pをご覧ください。

G-Link Liteスタートガイド 2014年4月 第2版発行 発行:トヨタメディアサービス株式会社 監修:トヨタ自動車株式会社



G-Link Liteは充実のセキュリティや万一のトラブル対応など、 お客様をサポートする テレマティクスサービスです。

お車とネットワークの融合により、かつてない高次元の安全、安心、ホスピタリティを実現し、快適で豊かなカーライフをご提供します。 事故や故障などのトラブルに対応する「ロードアシスト24」をはじめ、 事故や急病の際に警察や消防への緊急通報をサポートする「ヘルプネット」、離れていても大切な愛車を見守る「G-Security」など、快適なカーライフをサポートします。

本誌はG-Link Liteのサービス概要と操作方法を説明したものです。 詳しい操作・設定方法や注意事項については、車両取扱書、ナビゲーションシステム取扱書、その他の各種取扱書をご覧ください。

【ご利用にあたっての注意事項】

■掲載の情報は2014年4月現在です。■本書は、G-Link Lite会員が利用できるサービスを記載したものであり、G-Linkとの記載 はG-Link Liteと読み換えるものとします。■掲載の画像は実際の仕様と異なる場合があります。■画面の色は印刷インキの関係 で実際の色とは異なることがあります。■画面ははめ込み合成です。■掲載の画面と実際の画面は、プログラム・コンテンツの作 成時期・種類等によって異なることがあります。■掲載写真はイメージです。車両等は実際と異なる場合があります。■ G-Linkは、 データの取得に通信を利用するため、通信環境によっては、サービスがご利用いただけない場合があります。■安全のため、走行 中は操作および画面表示が制限されます。■車両の位置情報は誤差が生じる場合があります。■ G-Linkではご登録いただいたお 客様の個人情報をお客様へのお知らせ等を発送するために使用するほか、個人情報を使ったサービス提供のために使用することが あります。■お客様との通話内容を記録させていただく場合があります。■ G-Linkではお客様の操作または設定に基づきお客様 の車両の位置情報を使用する場合があります。また、サービス提供のために、お客様の車両情報を使用する場合があります。■今 後通信事業者の通信方式が変更もしくは打ち切りになった場合、G-Linkが使用できなくなる場合があります。■ Bluetooth®ハン ズフリー機能をご利用の場合は、必ず動作確認済の携帯電話かどうかをご確認ください。詳しくはホームページ(http://lexus.jp/) にてご確認ください。■ G-Linkのコンテンツには、別途料金の必要なもの、別売オプションが必要なものがあります。コンテン ツおよびサービスの提供は予告なく変更、中止になる場合があります。また、その機能ならびに操作方法、画面、価格等は予告な く変更になる場合があります。■掲載の価格には消費税が含まれています。■最新情報についてはホームページ(http://lexus.jp/) をご覧ください。■ Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。■ヘルプネットは株式会社日本緊急通報サービスの登録商標 です。■ G-Linkは東京ガス株式会社の商標で、使用許諾を受けて使用しています。■本誌に記載の社名、製品名およびシステム 名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。■本誌の無断転載を禁じます。

ご注意

サービスのご利用にあたり、必ずお守りいただきたいことや、お知りおきいただきたい ことを、下記の表記で記載しています。必ず事前にご確認の上、ご理解、ご遵守をお願い いたします。



記載内容をお守りいただけない場合、サービスが正常に動作せず、 お客様に不利益が発生するおそれのあることを記載しています。



サービスのご利用にあたり、ご注意いただきたいことや、 制限事項等を記載しています。



お知りおきいただくと、サービスがより便利に ご利用いただけることを記載しています。

はじめに

- 4 G-Link Liteはこんなときにお役に立ちます
- 12 G-Link Liteトップ画面について
- 14 データ通信時の留意事項
- 16 G-Link Liteをご利用いただくにあたって
- 18 G-Link Lite利用手続き
- 20 ヘルプネットのサービス開始操作
- 22 サポートアドレスの確認・追加・変更 およびテストメールの送信方法について
- 24 G暗証番号の登録について
- 26 ハンズフリー通話の設定について

主要なサービスとご利用方法について

- 28 G-Security
- 31 ヘルプネット
- 32 ロードアシスト24
- 33 オペレーターサービス
- 34 G-駐車場/周辺情報
- 35 WEB検索/ETC割引情報
- 36 Gルート探索(プローブ情報付)/渋滞予測(高速渋滞予測)
- 37 マップオンデマンド(地図差分更新)
- 38 CDタイトル情報取得
- 39 Fメールデリバー
- 40 Harmonious Driving Navigator
- 42 G-BOOK.com

携帯電話やスマートフォン、パソコンでのご利用について

- 44 携帯電話でのご利用について
- 48 スマートフォン (LEXUS smartG-Link) でのご利用について
- 52 パソコンでのご利用について
- 56 ドライブプラン
- 60 スポット連携

資料編

- 64 G-Link Liteの継続更新について
- 65 お車を手放すときの注意点
- 66 よくあるご質問について
- 74 主要なボタン操作一覧

事故や車上荒らし、盗難、路上トラブルなど、 万一の場合にお車とレクサスオーナーの安全をお守りし、 緊急通報や救援要請などをサポートします。

Safety & Security



車上荒らし/車両盗難

お車のオートアラーム作動やエンジン/ハイブリッドシステムの始動をセンターが検知した場合、サポートアドレスの登録先にメールや電話でお知らせします。また、お客様の要請により警備員の派遣や盗難車両の位置を追跡します。

→G-Security [アラーム通知/エンジン始動通知/車両追跡/警備員派遣] (車種・ 年式限定)

施錠忘れなどのうつかり

ドアロック忘れやウインドウ (ドアガラス) の閉め忘れ、ハザードランプ (非常点滅灯)の消し忘れをサポートアドレスの登録先にメールでお知らせします。

→G-Security [うっかり通知/リモート操作(車種限定)]

事故•急病

交通事故や急病などの緊急事態発生時に自動またはボタン操作でヘルプネットセンター に接続し、警察や消防への緊急通報をサポートします。

→ヘルプネット

路上トラブル/車両トラブル

事故や故障、脱輪や燃料切れなどのトラブルが路上で発生した場合、JAFの救援車両手配の取り次ぎを行い、土地勘のない場所でのトラブルにもスムーズに対応します。

→ロードアシスト24

ナビの目的地設定からレストラン・宿泊施設のお調べまで、 さまざまなシーンでお客様の快適なドライブをサポートします。

Drive Support



ナビの目的地設定

施設名称での検索や住所・電話番号を入力することなく、オペレーターに行きたい場所を伝えるだけでナビの目的地設定ができます。

→オペレーターサービス

レストランなどのご案内

オペレーターに電話でご希望を伝えるだけで、飲食店や宿泊施設をお調べします。また、施設情報を車載機(ナビ)にお送りすることもできます。

→オペレーターサービス

駐車場の探索

現在地や目的地付近の駐車場情報を提供します。満空情報を車載機(ナビ)の地図上にアイコンで表示します。また、駐車場探索は、オペレーターに依頼することもできます。

→G-駐車場/オペレーターサービス

高精度な交通情報

VICS情報と過去の統計データによる交通情報予測に、ユーザーのリアルタイム走行情報 (VICS提供外のエリアを含む)を加えた独自の「プローブコミュニケーション交通情報」で最適なルートをご案内します。

→Gルート探索(プローブ情報付)/渋滞予測(高速渋滞予測)(車種・年式限定)

地図データの差分更新

新しい道路が開通した場合に、通信により車載機(ナビ)の地図データを差分更新します。エンジン始動時ならびに目的地設定時に、新しい地図データがあれば自動的にダウンロードします。

→マップオンデマンド(地図差分更新)(車種・年式限定)

ドライブをもっと楽しく、快適に。 G-Link Liteは最新のネットワーク技術により、 さまざまなドライブシーンに活用いただけます。

Others



最新CDのタイトル取得

最新のCDタイトル情報(アルバム名や曲名、アーティスト名)を、通信により Gracenote®メディアデータベースから取得することができます。

→CDタイトル情報取得(車種・年式限定)

メールの受送信

会社や自宅で使用しているメールアカウントをEメールデリバーに登録しておくと、 車載機 (ナビ) やG-Linkサイトでいつでも新着メールの確認ができます。また、新規 メール作成や受信メールへの返信も可能です。

→Eメールデリバー(車種・年式限定)


エコドライブ

エコドライブを支援する機能により優れた環境性能をよりハイレベルに引き出し、実 走行燃費向上を実現します。携帯電話やスマートフォン、パソコンからエコ運転状況 を診断/確認することで、エコドライブを楽しく継続できます。

→Harmonious Driving Navigator(車両限定)

お車を離れているときでも、ネットワークを通じて 携帯電話やスマートフォン、パソコンから G-Link Liteのサービスがご利用いただけます。

Mobile & Web Service



お車の状態確認/遠隔操作

走行距離や平均燃費、燃料の残量などが確認できます。また、ドアの施錠やウインドウ(ドアガラス)の閉め忘れ、ハザードランプ(非常点滅灯)の消し忘れなどが気になった場合に携帯電話、スマートフォンからお車の状態を確認し、遠隔操作で施錠や窓の開閉、消灯などができます。

- →マイカーインフォメーション
- →G-Security [リモート確認/リモート操作] (車種限定)

G-Link Liteの設定

携帯電話やスマートフォン、パソコンからサポートアドレスやG-Securityなどの登録や変更ができます。

→携帯電話/スマートフォン/パソコンでのご利用について

ドライブシミュレーション

パソコンや携帯電話で検索したお店やスポット情報を車載機(ナビ)に送信し、目的地設定などに利用できます。また複数のスポットを選択してドライブルートを作成し、走行距離や渋滞を考慮した到着予定時間などのシミュレーションができます。作成したドライブルートは車載機(ナビ)上でのルート設定に利用できます。

→ドライブプラン/スポット連携(車種・年式限定)

G-Link Liteトップ画面について

車種・年式により実際の画面と異なります。



情報・Ĝボタン

G-Link Liteの主なサービス利用時に使用します。



情報・一〇スイッチ

G-Link Liteの主なサービス利用時に使用します。

※車種・年式により実際の画面と異なります。

-▶情報·Ĝ画面





①メインメニューボタン

メインメニュー画面を表示します。

- ②Myリクエストボタン Myリクエスト画面を表示します。
- **③オーナーズデスクボタン** オペレーターサービスを利用時に 使用します。

※交通事故や急病などの際には、「ヘルプネットスイッチ」をご利用ください。

- ④ドライブプランボタン(車種・年式限定) ドライブプランのダウンロードに 使用します。
- **⑤地図更新ボタン(車種・年式限定)** 地図更新情報の確認や操作に使用 します。
- **⑤エコ情報(車両限定)**Harmonious Driving Navigatorを表示します。
- **⑦渋滞予測ボタン(車種・年式限定)** 渋滞予測を表示します。

●ヘルプネットスイッチパネル(運転席上部)





ヘルプネットスイッチ

ボタン操作による緊急通報に使用します。通報者の 要請に基づき警察や消防などに接続します。

データ通信時の留意事項

G-Link Liteはデータ取得時に通信をおこないます。 以下の点をご理解の上、正しくお使いください。

- ●通信方式は、KDDI株式会社のCDMA●車載機(ナビ)画面上部(タイトル)に、 方式のau携帯電話と同一です。 CDMA ネットワーク接続中は「接続中」、コンテ 1x WINサービスエリアでは、最大 ンツ読み込み中は「しばらくお待ちくだ 3.1Mbpsデータ通信サービスがご利用 いただけます。それ以外のCDMA 1xサ ービスエリアでは、最大144kbpsデー 夕通信サービスとなります。同社サービ スエリア図をご参照ください。なお、通 信状況はさまざまな要因で変動します。 ※車種・年式により異なります。
- ●次のような通信環境では、データ通信 できません。
- トンネルの中にいるとき
- ・地下駐車場にいるとき
- ・山奥などの通信圏外にいるとき
- ・回線が混雑しているなど、発信規制中 のとき
- ●G-Link Liteはデータ取得に通信を利 用するため、通信環境の整わない状況で は通信を利用するサービスはすべて利用 できません。
- ●この先、通信事業者にて通信に使用す る電波が変更もしくは打ち切りになった 場合、G-Link Liteが使用できなくなり ます。(ご契約中のお客様には事前にご 連絡します。)
- G-BOOKセンターに接続できません。

- さい」が表示されます。
- ●通信中は、ネットワーク接続中である ことをお知らせするため、現在地画面な どに「通信中マーク(こ)が表示されます。

■受信レベルについて

画面右上に受信レベルが表示されます。 データ通信時の目安にしてください。

受信レベル





受信レベル表示が「圏外」と表示されてい る場合でも、車載機(ナビ)はデータ取得 動作をおこないますが、一定時間経過し てもデータ取得できない場合は、自動的 ●ヘルプネットでの緊急通報中は に中止します。中止までの時間は車載機 (ナビ)の通信状態によって異なります。

※車種・年式により実際の画面と異なります。

15

MEMO

G-Link Liteをご利用いただくにあたって

最初に以下の設定や確認をおこなってください。

●納車時に、操作または設定をしていただきたいこと

STEP 1 G-Link Lite利用手続き	G-Link Liteをご利用いただくために、車載機 (ナビ) での手続きが必要です。詳しくは本誌 18Pをご覧ください。
STEP 2 ヘルプネットの サービス開始操作	本誌20Pの手順にそって開始操作をお願いします。万一の場合に正しく動作するように、必ず設定をしてください。
STEP 3 サポートアドレスの 確認・追加	本誌22Pを参考にして、納車時に登録されている内容を確認いただき、必要に応じて追加や変更をしてください。
STEP 4 G暗証番号の登録	本誌24Pを参考にして、G暗証番号を登録してください。最初に設定しておくと、携帯サイトへのログインやさまざまなサービスのご利用がスムーズになります。
STEP 5 ハンズフリー通話の設定	ハンズフリー通話には、お車に標準搭載されているDCMを利用する方法とお手持ちの携帯電話をBluetooth®で車載機に接続して利用する方法があります。詳しくは本誌26Pをご覧ください。

6

MEMO

G-Link Lite利用手続き

右記の手順にそってお申し込みの内容を ご確認の上、手続きを完了してください。

操作の補足説明

- G-Link Lite申込サイトにてお申込みされた 際、「Web登録完了のお知らせ」に表示され た契約IDとパスワードを入力してください。
- ② G暗証番号設定の画面が表示された場合は覚えやすい4桁の数字を登録してください。

<u>注</u>意

G-Link Liteご利用手続きにおいて、通信初期設定の画面が表示される場合があります。その場合は画面の指示に従って操作してください。

●G-Link Lite利用手続きの手順



契約IDとパスワードを入力 (左記①参照)



契約者名等を確認する



(左記②参照)

車両登録番号を入力

(右へ続く)

(左から続く)



契約内容を確認する



自動的に画面が遷移する



引き続いて次頁(20P)の手順に従って、ヘル プネットの利用開始操作を完了してください。

STFP2

ヘルプネットのサービス開始操作

緊急通報サービス 「ヘルプネット」は 「サ ービス開始操作」をしてはじめて利用で きるようになります。右記の手順で手動 保守点検をおこない車載機(ナビ)が正常 に動作するよう設定してください。この 操作は必ず契約者ご本人がおこなってく ださい。設定が完了するとヘルプネット スイッチパネルの緑の表示灯が点灯しま す。サービス開始操作については、車載 機(ナビ)の取扱書にも詳しい説明があり ます。あわせてご覧ください。



正常に動作しない場合、

緊急通報ができない可能性があります。

- ◎以下のように、車載機(ナビ)の動作が正常でな い場合、緊急時にヘルプネットセンターへ正し い情報が伝わらず、救援困難となる可能性があ ります。
- 通信がおこなわれない。
- ・通報位置とヘルプネットセンターでの位置表示 が間違っている。
- ・ 通話できない。
- ◎サービス開始操作は途中で中断せず、最後まで 完了してください。
- ◎サービス開始操作時の手動保守点検が正常に動 作しなかった場合は、緊急通報ができない場合 があり危険です。手動保守点検時に車載機(ナ ビ) が正常に動作しない場合や、通話ができな いにも関わらずヘルプネットスイッチパネルの 緑の表示灯が点灯した場合にはG-Linkサポー トセンターへお問い合わせください。

●サービス開始操作(手動保守点検) 方法

GPSの受信状態を確認(次頁①参照)

運転席上部にある ヘルプネットスイッチパネル部のカバーを開く



車両の電源をOFFにする

再び、車両の電源をACCまたはONにする

ヘルプネットスイッチパネルの 緑と赤の表示灯が共に点灯

ヘルプネットボタンを10秒以上押し続ける

緑の表示灯が点滅したら、 ボタンから手を離す

ヘルプネットセンターに接続を開始

車載機(ナビ)画面が ヘルプネットの画面に切り替わる

ヘルプネットセンターが自動応答 (次頁2参照)

> 通話終了

操作の補足説明

- 車載機 (ナビ) の 「現在地画面 | (地図) の左 | に「GPSのマーク」が表示されていることを 確認します。表示されない場合は、可能な限 り見晴らしのよい場所に車を移動し、GPS を受信してください。
- ② ヘルプネットセンターとの通話では、自動音 声で車両の現在地を確認後、名前を質問され ます。"ピー"と鳴ったらお客様のお名前を答 えてください。自動音声で名前を繰り返した 後、緊急通報が可能であることをお知らせし、 通話が終了します。

●サービス開始操作完了の確認方法

エアバッグ連動タイプ

設定完了→ 天井にあるヘルプネットスイッチ パネルの緑色の表示灯が点灯して いることを確認。



ワンタッチタイプ

設定完了→ 情報画面にヘルプネットのボタン が表示されていることを確認。



サポートアドレスの確認・追加・変更 およびテストメールの送信方法について

お車のオートアラーム作動やエンジン/ハイブリッドシステム始動をセンターが検知した場合、サポートアドレスに登録されている電話番号やメールアドレスにご連絡をいたします。ご登録がないと通知できませんので、必ずご登録ください。また、納車時に登録されているサポートアドレス(電話/メール)が間違っていないか確認し、必ずテストメールを送信してください。

注意

お客様へのご連絡手段として利用させていただきます。必ず1つ、ご登録ください。

- ◎国際電話は登録できません。
- ◎SMS(Cメール、ショートメール等)は登録できません。
- ◎メールがエラー等で連絡できない場合、送信を 停止させていただく場合があります。
- ◎電話番号やメールアドレスの登録がない場合や 登録内容に誤りがある場合には、万一の場合に 通知が届きません。

□ 知識

以下のような場合に、登録された連絡先へ電話やメールでご連絡させていただきます。

[メールでのご連絡]

- オートアラームの作動を検知した場合 (アラーム通知(メール)設定時)
- エンジン/ハイブリッドシステムの始動を検知した場合(エンジン始動通知設定時)
- ドアロックの閉め忘れやハザードランプ (非常 点滅灯)の消し忘れを検知した場合(うっかり通 知設定時)

[お雷話でのご連絡]

- オートアラームの作動を検知した場合 (アラーム通知(電話)設定時)
- オペレーターに依頼したレストランや宿泊施設 の予約結果をご連絡する場合
- その他オペレーターまたは、G-Linkサポートセンターよりお客様にご連絡することがある場合
- ※連絡先の登録がない場合や通知の設定が解除されている場合には、上記の場合であっても通知されません。

●車載機(ナビ)でのサポートアドレスの確認(追加・変更)およびテストメールの送信方法

情報・Ĝスイッチ

[G-Link]

メインメニュー

セキュリティ

通知先の設定

G暗証番号の入力

決定

電話番号の登録を確認します (次ページの参照)



メール

※車種・年式により実際の画面と異なります。

メールアドレスの登録を確認します




登録されているメールアドレスを 選択します(右記2参照)

メールアドレスを確認し、 必要に応じて変更します(右記②参照)

決定


送信テストのご案内画面が表示されます



送信

送信テスト完了画面が表示されます

登録したメールアドレスにテストメールが 届いたらテスト完了です。[メニュー]を 選択して終了してください



操作の補足説明

- ◆ 未登録の場合や変更したい場合は該当ボタンを選択すると入力画面が表示されます。登録する電話番号を入力し[決定]を選択してください。
- ② 未登録の場合は登録したいボタンを選択して ください。
- **③** 未登録の場合は登録するメールアドレスを入 カしてください。

注意

- ●メールが届かない主なケースについて 指定のメールアドレスにメールが届かない場合、 以下の原因が考えられます。
- サポートアドレスに登録をしたメールアドレス に誤りがある
- 携帯/ PHS以外からのメール受信拒否設定を している
- ・メール受信拒否サービスを利用している ※メールによる通知は遅延が発生することがあります。
- ●迷惑メール拒否設定をされている場合

携帯電話・スマートフォンで迷惑メールの拒否設 定等をされている場合は、以下の発信元メールを 受信できるように登録をお願いします。

[登録する発信元メールアドレス]

g-book.info@03-003.mail.g-book.com

- ※設定方法は携帯電話によって異なりますので詳しく は携帯電話の取扱書等をご確認ください。
- ●アラーム通知の発信電話番号について

発信者番号 (0570-024-111) は発信専用番号となっています。折り返しのご連絡はオペレーターサービスへお願いします。また、指定着信許可拒否等の設定をされている場合は以下の番号を着信できるよう電話番号の登録をお願いします。

[発信者番号] 0570-024-111

G暗証番号の 登録について

G 暗証番号はG-Securityの設定解除や携帯サイトのログイン、有料コンテンツを購入する場合などに使用する数字4桁の暗証番号です。G暗証番号をあらかじめ登録しておくと、これらのサービスをご利用の際、G-Link Lite IDとパスワードの入力が不要となり、たいへん便利です。

□ 知識

G暗証番号は以下のようなケースで利用します。

- G-Securityの設定を解除するとき→詳しくは本誌28Pをご覧ください。
- 携帯電話からログインするとき→詳しくは本誌44Pをご覧ください。
- 有料コンテンツを購入するとき→詳しくは本誌 38 Pをご覧ください。

□ 知識

G暗証番号は携帯電話やパソコンからも登録や変更ができます。

携帯電話でG暗証番号の登録や変更をおこなう場合は、携帯サイトのメインメニューから操作してください。また、G暗証番号ログインの利用登録をする際に、G暗証番号が未登録の場合には、登録画面が表示されますので、画面の指示に従って登録してください。

→詳しくは本誌 44P をご覧ください。

●G暗証番号の登録方法



G-Link Lite IDとパスワードを入力します



(左から続く)

G暗証番号として数字4桁を入力、 確認のため再度4桁を入力します



決定

登録完了

□ 知識

G-Link Lite ID やパスワードをお忘れの場合、本誌 66P をご覧ください。

25

登録にはG-Link Lite IDとパスワードが必要です

ハンズフリー通話の 設定について

ハンズフリー通話の利用には、下記の2つの方法いずれかをお選びください。

1. DCMを利用する

有料オプションサービスの自動車専用ハンズフリー電話をお申込みをいただくことで車専用の電話としてご利用いただけます。電話番号は右記の方法で車載機から確認できます。

2. 携帯電話を Bluetooth 接続で利用する お手持ちの携帯電話を Bluetooth で車載 機と接続し、ハンズフリーでご利用いた だけます。携帯電話が Bluetooth 対応で ない場合は専用の Bluetooth アダプター をご利用ください。

※携帯電話の機種により、接続できない場合があります。詳しくはホームページ(http://lexus.jp)で対応機種をご確認いただくか、販売店にお尋ねください。

各方法の設定方法については右記の手順にしたがって利用設定をおこなってください。なお、オペレーターサービスへの通話やヘルプネット利用時のハンズフリー通話はここでの設定とは関係なく、常にDCMを利用いたします。この場合、DCMの自動車専用ハンズフリー電話利用申込は必要ありません。

1 DCMを利用する

ご利用には自動車専用ハンズフリー電話の契約が必要です。詳しくはレクサス販売店にお尋ねください。


●自局電話番号の確認および利用設定の手順



詳細情報表示



画面に自局電話番号が表示されます



設定完了

完了

2 携帯電話を Bluetooth接続で利用する

ご利用には動作確認済の Bluetooth 対応 携帯電話が必要です。

●携帯電話の登録および接続の方法



Bluetooth設定



携帯電話機の設定をします(下記①参照) (車載機の機器名称を選択、パスキーを入力する)

接続完了のメッセージが 表示されれば完了です

操作の補足説明

動携帯電話機の設定についてはご利用の Bluetooth対応携帯電話もしくはBluetooth アダプターの取扱書をご覧ください。

□ 知識

ハンズフリーの利用料金について

●自動車専用ハンズフリー電話をご利用の場合は 別途、基本料と通話料が必要です。

	au 携帯あり	au 携帯なし		
基本利用料	月額 540 円(税込)	月額1,620円(税込)		
通話料	43.2 円(税込/分)	75.6 円(税込/分)		

- ※ご利用には書面『G-Link利用申込書』でのお申し込み と事務手数料1,620円(税込)が必要です。
- ●携帯電話を車載機(ナビ)と接続してご利用の場合、通話料はお客様のご負担になります。

3 DCMと携帯電話を 切り替えて利用する

下記の手順で DCM と携帯電話の切り替えができます。携帯電話は最大5つまで登録が可能です。

●使用する電話機の切替手順





ハンズフリーで使用する電話機を選択します (携帯電話もしくは通信モジュール)



設定完了

注意

- ◎携帯電話の機種により、接続できない場合があります。詳しくはホームページ(http://lexus.jp/)で対応機種をご確認ください。
- ◎ヘルプネットへの通話はDCMを通じておこないます。携帯電話の接続や自動車専用ハンズフリー電話の契約は不要です。ただし、この場合は発信専用のため着信機能※はありません。折り返しの連絡を必要とする際には、お客様のご都合のよい連絡先をお申し付けください。

※ヘルプネットセンターからのみ着信可能

G-Security

ドアロックの閉め忘れなどをメールでお 知らせするほか、ドアのこじ開けなどに よるオートアラームの作動をセンターが 検知した場合、電話やメールで通知しま す。車両盗難時には車両の位置追跡をお こない、お客様の要請により警備員を派 遣することができます。通知設定はお車 を離れているときでも携帯電話やスマー トフォン、パソコンから設定・解除がで きます。



■アラーム通知(電話・メール)

ドアのこじ聞けなどによるオートアラー ムの作動をセンターが検知し、お客様の サポートアドレスに電話やメールでお知 らせします。

- ※利用開始時には電話・メールともに[設定中]の状態 になっています。
- ※メタルトップの車両ではメタルトップが開くと進入 センサーによる警報が自動で停止します。
- ※点検や修理等で入庫する場合や立体駐車場を利用す る場合など、オートアラーム作動が予想される場合 は、あらかじめ、設定を解除されておくことをおす すめします。

●通知設定の一覧

○ 知識

サービス名	通知 方法			
アラーム	電話	設定中	解除中	
通知	Eメール	設定中	解除中	
エンジン 始動通知	Eメール	設定中	解除中	
うっかり 通知	Eメール	設定中	解除中	一時 停止中

利用開始時の設定

設定中…通知します

解除中…通知しません

一時停止中…通知を2時間停止します。一時停止 後、2時間経過すると自動的に設定中に切り替わ ります。

─ 知識

●設定および解除について

G-Security画面のボタンに表示されている「設定 中/解除中]をご確認ください。設定する場合は ボタンを選択すると[設定中]に表示が変わり、設 定が完了します。解除する場合はボタンを選択す るとG暗証番号もしくはパスワードの入力画面が 表示されますのでいずれかを入力して[決定]に夕 ッチすると解除されます。G-Securityの設定・解 除は携帯電話やスマートフォン、パソコンからも できます。

●オートアラームについて

オートアラームは重外に出てから、ドア・トラン ク・ボンネットを閉め、すべてのドアをワイヤレ スかロックスイッチで施錠した後、30秒以上経 過すると自動的に設定されます。

■エンジン始動通知(メール)

設定しておくとエンジン/ハイブリッド システムの始動を検知し、サポートアド レスの登録先にメールでお知らせします。をメールで通知します。

※利用開始時には「解除中」の状態になっています。

□ 知識

●エンジン始動通知について

エンジン始動通知の送信タイミングは、「ACC-OFFの通知 | と「10分毎のメール通知 | について選 択して設定ができます。[設定中]が表示されてい るボタンを選択し、表示される[オプション]を選 択して設定してください。また、「10分毎のメー ル通知 は初回の通知から24時間を超えた通知を おこなった時点で、自動的に解除されます。

■うつかり通知(メール)

ドアロックの閉め忘れやハザードランプ の消し忘れ、ウィンドウの閉め忘れなど

※電子キーが車外にあっても、うっかり通知が配信さ れないことや、電子キーが車内にあってもうっかり 通知が配信されてしまうことがあります。詳しくは ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

○ 知識

●うっかり通知の一時停止について

[設定中 うっかり通知] ボタンを選択し、G暗証 番号もしくはパスワードを入力し、ボタンに「解 除中(一時停止中)]と表示されると、一時停止(2) 時間)することができます。再開する場合は「一時 停止中]のボタンを選択するだけで設定できます。 また、2時間が経過すると自動的に設定されます。 設定・一時停止は携帯電話やスマートフォン、パ ソコンからもできます。

■盗難車両の位置追跡

お客様の要請に基づいて、オペレーター が盗難車両の位置追跡をします。

■警備員の派遣

お車が盗難にあった場合などに、お客様 の要請に基づいて警備員を現場に派遣し ます。車両の状況を確認し、お客様に報 告します。

- ※警備員の派遣は出動1時間以内は無料です。その後、 1時間につき10.500円(税込)になります。1時間 を超える場合は、オペレーターより延長するかどう か確認をいたします。
- ※警備員の派遣の依頼にあたり、警察に被害届の提出 が必要となります。
- ※警備員は、車両の確保はいたしません。車両の現状 確認のみおこないます。

盗難車の追跡や警備員の派遣要請、リモートイモ ビライザー設定の要請等は、オペレーターサービ スにご連絡ください。

オペレーターサービス電話番号

0561-57-6846

24時間365日対応

※通話料はお客様の負担となります。

※車種・年式により実際の画面と異なります。

次のページに続く→

■リモート確認/操作(車種限定)

お車から離れているときでも携帯電話か らドアの施錠やパワーウインドウの開 閉、ハザードランプの点灯状態などを確 認できます。また、G-Link携帯サイト、 LFXUS smartG-Link (スマートフォン アプリ)から遠隔操作で施錠や閉操作、 消灯などができます。

■セキュリティカメラ(車種限定)

車両侵入を検知してオートアラームが 作動した際、超広角レンズによって車 内を撮影します。補助照明LFDが点灯す るため、夜間の撮影も可能です。撮影 した画像はG-Link携帯サイト、LEXUS smartG-Link (スマートフォンアプリ) から確認できます。

■リモートイモビライザー 設定の要請*(車種限定)

セキュリティカメラを装着したお車では 車両盗難に遭った場合、お客様の要請に よりエンジン/ハイブリッドシステムの 始動を禁止し、ステアリングロックの解 除を禁止することができます。ご利用の 際は、オペレーターにご連絡ください。

※ リモートイモビライザー設定の依頼にあたり、 警察に車両盗難被害届の提出をお願いします。

▲ 警告

リモート操作について

- ◎車を離れるときは、ドアロック、ウィンドウ、 ハザードランプ等を必ずご確認ください。
- ◎車内に人がいる場合や他の人が車を使っている 場合には、リモート操作をしないでください。 車内に人がいても検知されず、リモート操作が 作動する場合があり、人が車内に閉じこめられ たり、ウィンドウに手、腕、頭、首等を挟んだり、 巻き込んだりして重大な障害におよぶか、最悪 の場合、死亡につながるおそれがあります。

/ 注意

リモート確認について

表示される情報はセンターでの最新値であり、ア クセス時点での状態ではありません。

- ◎情報はドアの開閉等の変化が発生する毎に更新 されます。
- ◎電波状態の悪い場所に駐車した場合等では情報 の更新ができず、前回の情報が表示されること があります。


位置情報について

G-Securityでは車両の位置情報を使用します。車 載機(ナビ)が起動していない状態で車両が移動し た場合、またはDCMが電波を送受信できない場 合は、本サービスをご提供できません。

緊急 通報サービス(車種・年式限定)

ヘルプネット

交通事故や急病など緊急事態発生時の緊 急通報システムです。ヘルプネットセン ターより所轄の警察や消防に連絡し、緊 急車両の出動を要請します。位置情報と ともに連絡をおこなうので緊急車両の現 場到着までの時間が短縮されます。



■ヘルプネットボタン



左の緑色ランプの点灯を確認ください。

▲ 警告

運転席上部の天井に設置されたヘルプネットボタ ンのランプが「緑|色に点灯していることを確認く ださい。点灯していない場合は、サービス開始操 作が完了していません。G-Linkサポートセンタ 一へご相談ください。

□ 知識

携帯電話がなくても通話が可能です。

ヘルプネットの通話は重載のDCMを使っておこ ないますので携帯電話は不要です。また、自動車 専用ハンズフリー通話の契約がなくてもヘルプネ ットの通話は可能です。

注意

ヘルプネットの自動保守点検について

- ●自動保守点検は、3ヶ月に1度おこなわれます。 特別な操作は必要ありません。
- ●点検中は「自動保守点検中」という文言が重載機 画面に表示されます。
- ●点検開始後、1~2分で完了します。
- ●自動保守点検開始後、何らかの理由で通信が中 断された場合は、次にACC-ONまたはエンジ ンONのタイミングで再度開始されます。
- ●自動保守点検中は、G-Link Liteはご利用でき ません。

ヘルプネットは警察や消防への緊急通報サービスです。ロードサービスへの お取り次ぎはおこなえません。車両トラブルなどの場合は、お車またはナビ ゲーション取扱書をご参照いただくか、G-Linkサポートセンターへご連絡 ください。

ロードアシスト24

路上でのさまざまなトラブルに24時間365日対応するサービスです。万一の場合にも、オペレーターにご連絡いただければ、JAFの手配をサポートするロードアシスト24へのお電話を取り次ぎます。

■万が一の事態に安心のサポート

いつも安心して運転していただくために、 万一の路上トラブル時にとても役立つサ ービスです。

■24時間有人対応で万全のサポート体制をご提供

ロードアシスト24デスクは、24時間オペレーターが直接対応します。

■知らない土地でも安心

今いる場所が分からなくてもロードアシスト24デスクがあなたの位置を把握し、スムーズに対応します。

24時間365日、ドライブをサポート

オペレーターサービス

オペレーターがナビの目的地設定や各種 情報表示の操作をおこない、お客様をサ ポートします。お車を離れているときで も、携帯電話やスマートフォン、固定電 話などからオペレーターに電話して依頼 することができます。



◎お車からオペレーターを呼び出す場合



- ●情報・G画面の[オーナーズデスク]ボタンを選択すればオペレーターが応答します。
- ◎オペレーターサービス電話番号

0561-57-6846

24時間365日対応

- ※車載機からのオペレーターサービスへ接続以外の通 話料は、お客様の負担となります。
- ※警察や消防への通報は、緊急通報サービス「ヘルプ ネット」をご利用ください。

注意

非通知設定のお電話または、ご登録電話番号以外のお電話よりオペレーターへご連絡をいただいた場合は、お客様情報の確認にお時間をいただく場合がございます。

■ドライブサポート

ドライブ中に知りたい情報を検索し、車載機(ナビ)に送信します。

- ◎ナビの目的地設定
- ◎施設情報案内
- ◎道路交通情報案内
- ◎ニュース・天気予報の配信等
- ◎電話番号の案内・ダイヤル先設定等
- ◎駐車場案内

■トラブルサポート

さまざまなトラブルの際にお客様をサポートします。

- ◎オートアラームの作動通知(メール/電話)
- ◎盗難車両の位置追跡
- ◎警備員の派遣
- ◎診療機関のご案内

操作の補足説明

- 車載機(ナビ)と携帯電話はBlutooth®対応携帯電話、または自動車専用ハンズフリー電話の契約が必要です。また、その場合は通話料はお客様負担となります。対応機種についてはホームページ(http://Lexus.jp/)でご確認ください。
- ② お客様のご本人確認をさせていただく場合が あります。

※車種・年式により実際の画面と異なります。

G-駐車場

時間貸し駐車場や百貨店などの駐車場の満空情報を検索できます。事前に検索範囲や車両サイズ、形状、優先表示項目(立体・機械式を除く、領収書発行等)の条件を車載機(ナビ)から登録しておくと、条件に合った駐車場の検索(こだわり検索)ができます。



- ◎駐車場の状況を アイコンで表示しています。
- 満車(赤)
- 混雑(橙)
- 空車(青)
- 満空情報なし(グレー)
- 車両制限の可能性あり
- 休止・閉鎖中
- →ご利用方法や検索条件の設定方法については本誌 72Pをご覧ください。

ドライブに役立つ情報を自動的にお知らせ(車種・年式限定)

周辺情報

周辺情報で自動取得する情報をあらかじめ設定しておけば、車載機(ナビ)がセンターに自動接続をおこない、目的地周辺の到着予想時刻の天気やルート周辺の強風や豪雨などの気象情報を音声と地図上のアイコンでご案内します。さらに、目的地に接近すると周辺の駐車場の満空情報を自動取得し、地図上のアイコンでご案内します。

□ 知識

ご利用には取得情報ごとに設定が必要です。 周辺情報にアクセスして取得を希望する情報の選 択をおこなってください。

ご案内するタイミングについて

車載機(ナビ)で目的地設定をおこない、ルート案内開始時に目的地周辺の天気やルート周辺の強風や豪雨などの気象情報をご案内します。以降、一定の走行ごとにルート周辺の強風や豪雨などの気象情報、目的地接近時に駐車場情報と気象情報をご案内します。目的地の設定がない場合はご案内はできません。

- ※目的地周辺の天気について現在地から目的地までの 直線距離が50km以上の場合にご案内します。
- →設定方法については本誌76Pをご覧ください。

WEB検索

車載機(ナビ)から検索プロバイダーが提供する施設・店舗情報、クチコミ情報などを検索し、地図上に表示できます。また、検索したレビューやクーポンをサポートアドレスに送信し、パソコンや携帯電話でも確認できます。

※検索した情報をEメールで送信するためには、サポートアドレスの登録が必要です。

WEE	WEB検索			検索エンジン		エリフ		7	ľ	u	
スペース 〈 検索キーワードを入力してください 〉 修正											
Þ	あ	ゎ	ıΩ	4	ŧ	せ	な	た	ゎ	か	あ
Þ	S	を	S	₽	ቆ	þ	빞	ы	د	き	IJ
ょ	'n	Ь	る	ዣ	ίĐ	ßı	B	n	þ	V	う
0	え	,	ħ	,	છ	<	ಚ	٧	Þ	け	え
ı	お	0	ろ	٠	₽	ᄩ	6	لد	そ	IJ	お
かな カナ 英数字 数記号 変換 無変換 検索											

◎キーワードを入力し、[検索]ボタンを選択すると、 地図画面に検索結果がアイコンで表示されます。◎アイコンにタッチし、[詳細情報]を選択すると、写 真やレビュー、クーポンなどが表示されます。

※詳細情報がない場合は表示されません。

高速道路のETC割引情報を検索(車種・年式限定)

ETC割引情報

車載機(ナビ)に表示されている通常料金をもとに、各種割引情報(平日・休日・特別)の一覧を表示することができます。



●目的地設定後に表示されるルート比較画面の [割引情報]ボタンを選択してください。

注意

最新情報については、各道路管理者のホームページなどでご確認ください。

- ◎通行料金の変更などにより実際の料金と異なる 場合があります。
- ◎割引情報が変更された場合、割引開始日に情報 を更新します。ただし、各道路管理者による割 引情報開示日が割引情報開始日から8営業日以 内の場合は、適用開始までに更新できないこと があります。また、一部情報が正確に反映でき ない場合があります。



- ◎ 通常表示される画面は平日割引情報です。休日や 特別割引情報についてはそれぞれ該当するボタンを 選択してください。
- ◎ [詳細] にタッチすれば割引適用条件などの詳細情報が確認できます。
- ○割引情報の表記は普通自動車が対象です。
- ※普通自動車の定義については各道路管理者のホームページ などでご確認ください。

Gルート探索(プローブ情報付)

VICS情報と過去の統計データによる交通情報予測に、ユーザーのリアルタイム走行情報 (VICS提供外のエリアを含む)を加えた、独自の「プローブコミュニケーション交通情報」で最適なルートをご案内します。

※細街路はルート案内の対象外です。

□ 知識

プローブコミュニケーション交通情報とは? VICSで提供されない道路を対象として、G-Linkをご利用の車両の走行情報をセンターに集約し、交通情報を車載機(ナビ)に配信するサービスです。G-Linkをご利用の車両が増えるにつれ、リアルタイムの交通情報を提供できる道路が広がります。

推奨ルートとの違いについて

推奨ルートはVICSの情報と車載機(ナビ)のハードディスクに保存されている過去の統計データを使って、最適ルートをご案内します。一方、Gルート探索では、上記の情報だけでなく、センターにアクセスし、センターに保存されたVICS統計データやリアルタイムの走行データ(プローブ情報)を用いて精度の高い予測をおこない、交通情報を考慮した最適ルートをご案内します。



- ●ルート案内画面の[Gルート]ボタンを 選択してください。
- ◎ルート案内中にGルート探索を利用する場合は[再探索]ボタンにタッチし、表示される画面の[Gルート探索]ボタンを選択してください。
- ◎Gルート自動取得の設定をしておくと、ルート案内 中に自動的にセンターに接続し、ルート案内を更新 します。
- →Gルート自動取得の設定方法は本誌75Pをご覧くだ さい。

高速道路の渋滞発生・増減を予測(車種・年式限定)

現在地周辺の高速道路の渋滞発生および 増減を予測して、30分毎(現在から90 分後まで)の状況を車載機 (ナビ)の画面 に略図と記号で表示し、同時に音声でお 知らせします。また、PAなどで休憩を 取った場合の出発時間別に、目的地まで の高速道路区間の通過所要時間と出口 ICの到着予想時間を比較できます。



●情報・G画面(情報)の[渋滞予測]ボタンを 選択してください。



- ◎[+] [-]ボタンを選択すると30分毎に時間が変化します。
- ◎目的地設定している場合は[所要時間]ボタンが表示されます。選択すると出発時間別の通過所要時間がグラフで表示されます。
- →所要時間の確認方法は本誌75Pをご覧ください。

マップオンデマンド(地図差分更新)

新しい道路が開通した場合に、通信により車載機(ナビ)の地図データを差分更新します。エンジン始動時ならびに目的地設定時に、新しい地図データがあれば自動的にダウンロードします。

■通信で更新する



- ●現在地画面の[地図更新]ボタンを選択してください。
- ◎高速道路・有料道路は新規開通後、最短7日で更新が可能です。
- ※地図更新データの収集/整備により、配信までに3ヶ月ほどかかる場合もあります。
- ◎更新の対象は、全国の高速道路・有料道路・主要国道と 高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定され た自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部 国道・主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m 未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です。
- ◎上記以外の任意エリアの地図を更新する場合は、メディア(CD-R/DVD-R/USBメモリー)での更新となります。
- ◎お車の初度登録日より3年間ご利用いただけます。 4年目以降またはサービス利用期間内に、レクサス 販売店にて全更新(最新版地図ソフトを購入)をいた だくと、購入日より2年間ご利用いただけます。

※サービス利用開始から1年未満に全更新をおこなった場合は、当初の3年間がサービス利用期間となります。

※通信による自動更新にはG-Link契約が必要です。

注意

自宅を車載機(ナビ)に登録してください。 自宅の登録をすると自宅周辺の地図が自動的に更 新されます。登録がない場合は更新されませんの でご注意ください。

□ 知識

更新および準備中の車載機 (ナビ)の利用について 地図の更新準備には数分から数十分程度かかりま す (初回の更新には数時間かかる場合があります)。 この間も車載機 (ナビ) は、通常通りご利用いただ けます。地図更新ボタンにタッチ後、数秒から数 十秒間だけ車載機がご利用できなくなりますが、 地図更新完了後は通常通りご利用いただけます。

■メディアで更新する方法について

通信によって自動更新されるエリア以外の地図を更新する場合はメディアでの更新になります。更新には以下の2つの方法があります。

※車種・年式によりメディアでの更新方法が異なります。

1 パソコンで地図データを ダウンロードする方法

「G-Linkサイト」(本誌44P参照)からマップオンデマンド専用サイトへアクセスし、都道府県別に地図データをダウンロードして地図更新メディア(CD-R/DVD-R/USBメモリー)を作成します(無料)。作成した地図更新メディアを車載機(ナビ)に挿入し、画面の指示に従って操作をおこなってください。

※一部の車種ではUSBメモリーを利用できます。 ※メディア代、通信費はお客様のご負担になります。 ※地図更新メディア(CD-R / DVD-R / USBメモリー)の作成および車載機(ナビ)へのインストール 方法について詳しくは、マップオンデマンド ダウ ンロードサイトの説明および注意事項をご確認くだ さい。

2 地図更新DVDを 購入する方法

マップオンデマンドサポートデスクにて、全都道府県の最新地図データが入った地図更新DVD(有料)のご注文を承ります。購入した地図更新DVDを車載機(ナビ)に挿入し、画面の指示に従って操作をおこなってください。地図更新DVDは1枚1,800円(税込・送料含む)となります。

◎マップオンデマンドサポートデスク

0561-57-6814

受付時間 9:00~18:00 (365日対応)

CDタイトル情報取得

車載機(ナビ)のハードディスクには Gracenote®メディアデータベースがインストールされています。CD を再生する、または車載機(ナビ)に録音した曲名等の情報を表示するためにこのデータを使用します。ただし、最新のCD は、車載機(ナビ)内にデータが入っていないため曲名等が表示されない場合があります。その場合、通信を通じてGracenote®メディアデータベースを更新することにより、車載機(ナビ)に録音した楽曲の曲名・アーティスト名・アルバム名 を表示することができます。

※曲名等が表示されるのは、HDDプレイモードの場合のみです。ディスクプレイモードの場合には表示されません。



→ご利用方法については本誌77Pをご覧ください。



お車でメールチェック(車種・年式限定)

Eメールデリバー

自宅のパソコン等で利用しているメールアドレスを「Eメールデリバー」に登録すると、メールの受信や返信、新規作成などが車載機(ナビ)でご利用いただけます。新着メールの到着を車載機(ナビ)がお知らせし、メールの内容を新着順に音声で読上げます。パソコンのメールアドレスをお持ちでない場合も無料メールアドレス(デフォルトアカウント)が取得できるので同様にご利用いただけます。

※携帯電話のメールアドレスは登録できません。



●新着メールの到着をお知らせする画面が表示されたら [読上げ]を選択してください。

□ 知識

- ●デフォルトアカウントを取得後、メールアドレス(@の前の部分)をお好きなアドレスに変更できます。[設定]を選択し、「デフォルトアカウントの編集・削除]→[編集]の順を選択。画面の指示に従って変更をおこないます。
- ×××××× @ △△△ .mail.g-book.com ↑この部分が変更可能
- ●自動読上げアカウントに設定するとメールの新 着を車載機(ナビ)がお知らせし、メールの内容 を読上げます。
- ●受信メールが全角500文字を超える場合、超 過分は自動的にカットされ読上げられません。
- ●受信メールは最大20件まで新着順に読上げます。
- ●読上げを途中で中止すると、読上げられなかっ たメールは既読となります。
- ●受信メールの内容を画面でチェックしたい場合 や既読メールをチェックしたい場合は [受信ー 覧]から確認できます。
- ●20件を超えると古いものから順に表示されなくなります。
- →設定およびご利用方法については本誌78Pをご覧 ください。

Harmonious Driving Navigator

ドライバーのエコドライブを支援する機能により、ハイブリッドの優れた環境性能をよりハイレベルに引き出し、実走行燃費向上を実現します。

車種・年式により実際の画面と異なります。



- ◎エコドライブ詳細情報は車載機(ナビ)や、携帯電話、 スマートフォン、パソコンで確認できます。
- ◎同車種の平均燃費ランキングなど、エコドライブを 楽しく継続できるさまざまな情報をお知らせします。

●情報·G画面の[エコ情報]ボタンを選択してください。

■ステータス/ポイント

エコ運転の採点結果や走行情報をG-BOOKセンターに送信し、計算されたデータをもとにステータスを表示します。

注意

ポイントプログラムは新車を購入の 方のみ対象です。獲得したポイント は、新車購入から3年間のみ利用可 能です。獲得ポイントは上記以外に は使用できません。

Harmonious Driving Navi. (Gold 71,500 pt 更新日時 11/19 13:45 更新 15分前 10 5 0 0 15分前 10

●アドバイスボタン

ドライバーの運転操作についてエコ運転の観点で診断した 結果やエコ運転・環境に関する豆知識が表示されます。

●エコレベルメーター

エコドライブインジケーター ランプの点灯を継続させるこ となどでメーターが増加しま す。

□ 知識

エコドライブの診断方法について

エコドライブメーターに表示されるエコレベルは 以下の3つのドライブ機能から総合的に判断され ます。

- ●エコドライブインジケーターランプの点灯
- ●エコモードスイッチの選択
- ●ハイブリッドシステムインジケーターの「ハイブリッドエコエリア」での走行(ハイブリッド車のみ)

走行情報の送信方法について

ハイブリッドシステム始動後、自動的に前回の走 行情報が送信されます。ドライブ終了後、すぐに 走行情報を送信したい場合は、一旦エンジンを停 止後、再度、ACC-ONしてください。

※通信状況等により、自動送信されない場合があります。 ※ナビのHarmonious Driving Navigator画面にある [更 新] ボタンを選択した場合にも走行情報が送信されま す。 ※車種・年式により実際の画面と異なります。

パソコンでのご利用



G-Linkサイトからアクセスしてください。走行距離やガソリン消費量、CO2排出量などの走行情報に加え、平均燃費、獲得ポイント、エコ運転スコアなどのエコドライブの履歴やランキングを月別で確認できます。

<u> 注意</u>

初回ログイン時にニックネームの登録をお願いします。一度登録したニックネームは変更できません。 ご登録方法については本誌69Pをご覧ください。

携帯雷話でのご利用



G-Link携帯サイトのメニュー画面からアクセスしてください。

スマートフォンでのご利用



LEXUS smartG-Linkのメニューページからアクセスしてください。

G-BOOK.com

メインメニューのG-BOOK.comには、 さまざまなコンテンツプロバイダー(情 報提供会社)が提供するドライブに役立 つ情報やサービスがジャンル別に収録さ れています。コンテンツはMyリクエス トを使い、簡単な操作で情報を取得する ことができます。

◎セーフティ&セキュリティ(車種・ 年式限定)

お車のオートアラーム作動やエンジン/ハイブリッドシステムの始動を検知し、メールでお知らせするほか、メンテナンス記録の管理、実走行距離連動自動車保険の月別の支払い金額の照会などができます。

G-Security マイカーダイアリー 自動車保険(PAYD)

◎ライブナビゲーション

タウン情報誌や旅行情報誌、グルメサイトなどが提供するスポット情報サービスがご利用いただけます。現在地や目的地周辺の情報を検索できます。

G-るるぶ ぐるなび

近くの店チェック

ドライブプラン(車種・年式限定)



●メインメニュー画面の[G-BOOK.com]を選択し、 [Gメニュー]からジャンル別に進んでください。

◎インフォメーション

日本道路交通センターが提供する渋滞情報や規制をはじめ、天気予報、NHKニュース、株価、駐車場の空き状況などの情報を車載機(ナビ)でご利用いただけます。

道路交通情報 天気予報 NHKニュース情報 PHONE TO NAVI(車種・年式限定) G-駐車場 今日は何の日 ストックウエザー株価情報

○コミュニケーション(車種・年式限定)

登録をしたニックネームを使用したメールのやり取りや、登録したお車の位置情報を携帯電話などで確認したり、メールで通知することができます。

Eメールデリバー Gスケジュール Gアドレス帳 フレンドサーチ Gメール ここだよメモリー MEMO

携帯電話でのご利用について

携帯サイトからG-Link Liteのさまざまな設定が可能です。右記の方法で携帯サイトにアクセスし、ログインして利用ください。

□ 知識

主にできること

○各種登録・変更・編集

- ●サポートアドレス
- ●G暗証番号
- ●Myリクエスト
- ●パスワード
- ●支払い方法(クレジットカード)
- ●スポット連携初期設定

- ●アラーム通知(電話/メール)の設定・解除
- ●エンジン始動通知(メール)の設定・解除
- ●うつかり通知の設定・解除
- ●リモート確認(車種限定)
- ●リモート操作(車種限定)
- ●セキュリティカメラの画像確認(車種限定)
- ※うつかり通知メールが届いたときにはメールに記載されているURLからログインをすると、お車の状態の確認をすることができます。

◎お車の確認・設定

- ●マイカーインフォメーション
- ●カーファインダー (車種限定)

◎情報検索

- ●渋滞情報
- ●スポット検索
- ●ドライブプラン
- ●スポット連携

©Eメールデリバー

■メールの確認・返信・新規メール作成

◎Harmonious Driving Navigator (車両限定)

- ●エコ運転診断
- ●獲得ポイントの確認

●G-Link携帯サイトと 携帯サイトトップ画面について

QRコードを読み込んでいただくか、URLを入力してアクセスください。

[G-Link携帯サイト] http://mo.lexus.g-book.com/



ORコード

Ⅲ*Y•



G暗証番号ログイン(数字4桁)

送信

- 1. G暗証番号によるログインとは? 2. G暗証番号ログインの登録
- 3 . ID・パスワードによるログイン ●

当サービスはトヨタメディアサービス株 式会社が管理・運営しています。

G-Linkは東京ガス株式会社の商標で、使用許諾を受けて使用しています。

携帯サイトのログイン画面

G暗証番号ログインの登録(初回)

初回ログインの時、【**G暗証番号ログインの登録**】より、携帯電話端末固有のID (携帯電話情報) とG-Link Lite IDとパスワードを送信し、G暗証番号ログインの登録をします。

G暗証番号ログイン(2回目以降)

G暗証番号(数字4桁)を入力して、**【送信】** を選択します。

※初回ログイン時は、G暗証番号ログインの登録が必要です。

●G暗証番号ログインの登録(初回)

http://mo.lexus.g-book.com/ にログインします(右記**①**参照)

G暗証番号ログインの登録

G-Link Lite IDと パスワードを入力します(右記①参照)

送信

(右記②参照)

登録する

G-BOOKメインメニュー

ログイン完了

●2回目以降のログイン方法

http://mo.lexus.g-book.com/ にログインします

> G暗証番号ログインの枠に G暗証番号を入力します

> > 送信

ログイン完了

操作の補足説明

- G暗証番号の登録をしていない場合は、G暗証番号の登録画面が表示されますので任意の番号(数字4桁)を登録してください。ID・パスワードでログインする場合は「使わない」を選択してください。「次回からこの画面を表示しない」チェックボックスを選択すると、お知らせ画面が表示されません。
- ② お気に入り(ブックマーク)に登録してある場合はその中から選択してください。

□ 知識

G暗証番号ログインは安心かつ便利な機能です 携帯電話サイトでは快適にサービスをご利用いた だくために、携帯電話端末固有のIDである「携帯 電話情報」を利用した認証システムを導入してい ます。これはお客様のG-Link Lite IDとパスワード、 G暗証番号、携帯電話情報を初回ログイン時にご 登録いただくと、2回目以降のログインはG暗証 番号の入力のみで可能となるしくみです。G暗証 番号の入力のみで可能となるしくみです。G暗証 番号でのログインはご登録いただいた携帯電話 以外からはログインできないので簡単かつ安心 してご利用いただけます。(登録可能な携帯電話 は1台のみとなります)

ID・パスワードによるログイン

G暗証番号を利用しないときは、このボタンを選択し、G-Link Lite IDとパスワードを入力してログインします。

次のページに続く→

ログイン後の画面について

携帯サイトにログインすると以下のような画面が表示されます。

※表示画面は、車種や携帯電話の機種により異なります。

2カーファインダー(車種限定)

ハザードランプを1分間点滅させ、駐車したお車の位置を見つけやすくします。

4ドライブプラン(車種・年式限定)

ナビの目的地設定やスポット検索などドライブルートが作成できます。(本誌56~58P参照)

5渋滞情報(車種·年式限定)

出発地と目的地を設定して、途中の高速道路の渋滞予測を確認することができます。

6G-BOOKビューアー (車種・年式限定)

レストラン等の検索やEメールデリバー等、G-BOOK.com のさまざまなコンテンツが利用できます。

☑ Harmonious Driving Navigator (車両限定)

エコドライブの実践度をポイントやステータスで確認できます。

■サポートアドレス-

サポートアドレ スの登録変更が できます。



***Y**1

○×△ さん
こんばんは

What's New(更新)

- 1 . G-Security
- 2 . カーファインダー
- 3 . マイカーインフォメーション ●
- 4 . ドライブプラン
- ●5. 渋滞情報
- ●6 . G-BOOKビューアー
- 7 . Harmonious Driving Navigator
- サポートアドレス
- G暗証番号ログインの利用中 止

3マイカーインフォメーション

燃料の残量や平均燃費などお車に関するさまざまな情報を確認できます。

■*Til

マイカーインフォメーション

LS 品川330あ0000

□ ドライビングモニタ 検知日時:2014年4月1日 10:15 燃料残量 :E■■■■■F

1 . マイカーダイアリー オイル交換:記録なし 給油:記録なし 洗車:記録なし

トップメニュー

└■G暗証番号ログインの利用中止

携帯電話の機種を変更したり、G暗証番号によるログインの使用をやめる場合に、利用中止の設定をおこないます。

-**1I**G-Security(車種·年式限定)

G-Security の設定・解除のほか、ドア・トランクの開閉など、お車の状態の確認などができます。(本誌28~30P参照)

■***Y**•

G-Security

LS

品川330あ0000

- 1. リモート確認 ●―
- 2014年4月1日 10:15更新
- 2. セキュリティ通知状態 ・アラーム通知(電話) :設定中 ・アラーム通知(メール) :設定中 ・エンジン始動通知 :解除中 ACC-OFF通知 :解除中 10分毎通知 :解除中
 - 10分毎通知 :解除中・うっかり通知 :解除中
- 3. 位置追跡/警備員派遣サービス 4. セキュリティカメラ画像一覧

トップメニュー

・セキュリティカメラ画像 (車種限定)

Ⅲ*¶⊪

セキュリティカメラ画像

検知日時 2014年4月1日 10:15



<u>前</u> <u>次</u> 一覧に戻る

G-Security トップ トップメニュー

セキュリティ通知設定

セキュリティ通知の設定・ 解除ができます。

■*Y•

セキュリティ通知状態

通知が必要なサービスをチェック して決定にお進みください。

- ☑ アラーム通知(電話)
 ☑ アラーム通知(メール)
- □ アラーム通知(メール □ エンジン始動通知 □ うっかり通知
- エンジン始動通知オプション
 ✓ ACC-OFF通知✓ 10分毎通知

決定

異常発生時に車

内に設置された

フラッシュカメ

ラが撮影した画

像を確認できま

す。

うっかり通知を一時的に解除される場合はコチラから

※エンジン始動通知の10分毎の通知 は初回の通知から24時間を超えた通 知を行った時点で自動解除されます。

G-Security トップ トップメニュー

リモート確認 (車種限定)

ドア・トランクの開閉 などお車の状態の確認 ができます。

■*Y

リモート確認

I S

品川330あ0000 の状態 ・検知日時:2014年4月1日 10:15 ドアロック・ロック(操作完了) パワーウィンドウ:閉(操作完了)

- ・検知日時:2014年4月1日 10:15 ◆の項目をご確認ください。
- ▼の項目をご確認ください。 ドア・トランク:閉 ボンネット:閉
- ◆ ハザードランプ:消灯 スマートキー:車外
- スマートヤー:単外
 オートアラーム:OFF
- ▼ オートアラーム・UFF
 ◆ 侵入センサ:OFF
- ※検知日時での状態となります。
- リモート操作 ■ リモート操作結果を元に戻す
- リモート探作結果を元に戻りリモート操作の履歴
- うっかり通知の履歴■ スマートキーの状態について■ リモート確認について
- ※オートアラーム、侵入センサに

《オートアフーム、侵人センサに 関しては取扱書をご参照ください。

G-Security トップ トップメニュー

リモート操作(車種限定)

携帯電話から遠隔操作でドア ロックの施錠やウィンドウの 閉操作、ハザードランプの消 灯などができます。

車両の位置追跡/警備員派遣サービス

車両盗難などの 場合にお客様からの要請に基づ き盗難車両の追 跡・警備員派遣 サービスが利用

できます。

東王の仕里)

車両の位置追跡/警備員派遣サービス

お車の不測の事態があった場合は、オ ペレーターサービスにご連絡ください。

47

0561-57-6846

G-Security トップ トップメニュー

スマートフォン(LEXUS smartG-Link)でのご利用について

スマートフォンからG-Link Liteの各サービスやさまざまな設定が可能です。右記の方法でLEXUS smartG-Linkアプリをダウンロードし、ログインして利用ください。

※掲載の情報は、2014年4月現在です。

□ 知識

主にできること

- ◎各種登録・変更・編集
- ●サポートアドレス
- ●G暗証番号

- ●アラーム通知(電話/メール)の設定・解除
- ●エンジン始動通知(メール)の設定・解除
- ●うつかり通知の設定・解除
- ●リモート確認(車種限定)
- ●リモート操作(車種限定)
- ●セキュリティカメラの画像確認(車種限定)

◎お車の確認・設定

- ●マイカー情報
- ●マイカー設定

◎情報検索

- ●渋滞情報
- ●ドライブプラン
- ●スポット検索

◎Harmonious Driving Navigator (車両限定)

- ●エコ運転診断
- ●獲得ポイントの確認

●初回ログインの方法

Google Play もしくはApp Storeより LEXUS smartG-Linkアプリ(無料)を ダウンロードします。

LEXUS smartG-Linkアプリを選択



G-Link Lite IDとパスワードを入力



メニュー画面が表示されます

□ 知識

「オートログイン」を オン にしておくと、次回以降は自動でログインします。ただし、個人情報にかかわるコンテンツについては、オートログインの設定の有無にかかわらず個別にログインが必要になります。

※一度ログインすれば30分間はログインなしで利用できます。また、オートログインの設定変更はメニュー画面の[設定]からできます。

ご利用にはG-Link Lite IDとパスワードが必要です

ログイン後の画面(メニュー画面)について

メニュー画面には下記の2つのデザインが用意されています。右上の[一覧]もしくは [リスト]ボタンを選択して画面デザインを切り替えることができます。

※メニュー画面に表示されるボタンはお車の車種によって変わります。





画面下はコンテンツへのショートカットキーが、常時表示されています。

□ 知識

LEXUS smartG-Linkのアブリ は右記のQRコードのページか らもダウンロードすることがで きます。



次のページに続く→

主なコンテンツと画面について ※掲載の情報は、2014年4月現在です。

11インフォメーション

G-Linkに関するさまざまなお知らせが 確認できます。

2マイカー情報

ウォーニング情報や給油後平均燃費、燃 料残量、走行距離などお車に関するさま ざまな情報を確認することができます。





お車の駐車位置が確認できます。



4マイカー設定

「G-Security」の設定・解除やリモート 操作などお車に関するさまざまな設定が できます。



□ 知識

マークをタップすると、各サービスの詳細説 明が確認できます。

5 Harmonious Driving Navigator(車両限定)

エコドライブの実践度をポイントやステ 一夕スで確認できます。

6オーナーズデスク

ワンタッチでオペレーターサービスに連 絡できます。

7ナビゲーション(有料)

SNS投稿機能に対応したナビゲーショ ンです。

8スポット検索

レジャースポットや駐車場などの施設情 報が検索できます。

ョルートCheck

目的地までのルートを確認できます。

10Gメモリ

検索した目的地のブックマーク登録がで きます。

11Myルート

ドライブプランで作成したルートの参照、 目的地への設定ができます。

I型ツールBOX

よくある質問を参照できます。

パソコンでのご利用について

パソコンからG-Link Liteの各サービス やさまざまな設定が可能です。右記の方 法でG-Linkサイトにアクセスし、ログ インして利用ください。

□ 知識

主にできること

◎マップオンデマンド(車種・年式限定)

●地図データのダウンロード

○各種登録・変更・編集

- ●サポートアドレス
- ●G暗証番号
- ●Mvリクエストの並び順
- ●パスワード
- ●支払い方法(クレジットカード)

◎G-Security(車種·年式限定)

- ●アラーム通知(電話/メール)の設定・解除
- ●エンジン始動通知(メール)の設定・解除
- ●うっかり通知の設定・解除

◎お車の確認

●マイカーインフォメーション

◎情報検索

- ●Gるるぶ
- ●天気予報/今日は何の日
- ●ドライブプラン(車種・年式限定)
- ●スポット連携
- ◎Eメールデリバー/Gスケジュール(車種・年 式限定)
- ●メールの確認・返信・新規メール作成
- ●スケジュールの確認・変更
- ◎Harmonious Driving Navigator (車両限定)
- ●エコ運転診断(詳細診断)
- ●獲得ポイントの確認



●G-Linkサイトへのアクセス方法

http://lexus.jp/ にアクセスします



G-Link Lite IDを入力します



G-Linkサイトが表示されます



●G-BOOK設定

サポートアドレスやG暗証番号、G-Security の設定・解除、メールアカウントの設定 や取得、プロフィールなどさまざまな設定がパソコンから簡単にできます。



●G-BOOKビューアー (車種·年式限定)

車載機(ナビ)と同じようにボタン選択で さまざまな操作や設定ができます。



ドライブプラン

携帯電話やスマートフォン、パソコンでドライブのルートを作成し、ルートの走行距離や渋滞を考慮した予想所要時間の確認ができます。作成したルートは修正や編集が可能です。また、作成したルートを車載機(ナビ)で呼び出してルートに設定し、実際にドライブすることができます。

◎出発時刻案内を設定しておくと、指定した時刻にルート周辺の道路交通情報をメールでお知らせします。◎1つのルートに最大5ヶ所のスポットを設定できます。

◎作成したルートには名前を付けて保存ができます。◎最大100ルートまで登録できます。

●ドライブプランのアクセス方法

◎携帯電話

G-Link携帯サイトのメニュー画面 (本誌 42P)からアクセスしてください。

◎スマートフォン(LEXUS smartG-Link) LEXUS smartG-LinkのツールBOX (本 誌48P)からアクセスしてください。

◎パソコン

G-Linkサイト (本誌53P) からアクセス してください。

■ご利用の流れ(パソコン)

1 携帯電話やスマートフォン、 パソコンでドライブの目的地を 検索する



お好みの検索方法を選んで目的地を決定してください。

2 ドライブルートを決める



地点が決まったら、地点ナンバーを選んで 登録してください。

※車種・年式により実際の画面と異なります。

3 ドライブルートを探索



出発時刻や到着時刻を指定してルートの探索 ができます。

4 車載機(ナビ)へ ドライブルートを設定



パソコンなどで作成したルートを車載機(ナビ)へダウンロードできます。

■車載機(ナビ)で利用する方法

※車種・年式により実際の画面と異なります



ドライブプラン



利用するルート名を選択



車載機(ナビ)にルートが設定されます

詳しくは、G-Linkサイトの『ドライブプランの使い方ガイド』をご確認ください。

次のページに続く→



MEMO

スポット連携

携帯電話やスマートフォン、パソコンで検索したお店やスポット情報を簡単な操作で Gメモリに登録することができます。登録したGメモリの情報は車載機 (ナビ) から呼 び出して、ナビのメモリ地点に登録したり、目的地設定やドライブルート作成に利用 できます。

□ 知識

Gメモリについて

メモ機能を利用し、訪問履歴や感想などを残すことができます。また、車載機 (ナビ) に一括ダウンロードし [メモリ地点] として登録して利用することもできます。

→Gメモリー括ダウンロードの方法は本誌79Pを ご覧ください。

下記の地図検索サイトで検索したスポットを Gメモリに登録できます。

[2014年4月現在]

◎パソコンサイト

- ●Yahoo! JAPANのYahoo!地図
- ●びあは一る

◎携帯サイト

- ◆ Yahoo! JAPANのYahoo!地図、ワイワイマップ、 (Softbank、au、ドコモ各キャリア用)
- ●ドコモ地図アプリ※
- ※ドコモ地図アプリを利用するには専用アプリを携帯電話にインストールする必要があります。対応機種およびダウンロード、インストールの方法はNTTdocomoのホームページをご覧ください。

ご利用には初期設定が必要です

□ 知識

スポット連携IDについて

お店やスポット情報をお客様のGメモリに送信する際に使用するお客様識別IDとなります。英字と数字を組み合わせて6~32文字の範囲で覚えやすいIDを設定してください。G-Link Lite IDと同じIDをスポット連携IDとして登録することもできます。

1 スポット連携の初期設定

●携帯電話での設定方法

ドライブプランにアクセスする (本誌44P参照)

スポット連携の設定

変更する

Ⅲ*¥Ⅲ i

G-BOOK オンラインサービス

スポット連携の設定

- ●スポット連携の設定
- ·Yahoo! JAPAN
- ●利用する○利用しない
- ・ドコモ地図アプリ
- ●利用する
- ◎利用しない
- ・びあはーる
- ●利用する○利用しない

次へ

<u>ドライブプラントッ</u>プ <u>トップメニュー</u>

G-BOOK オンラインサービス

検索サイトを選択して「利用する」に チェックします(複数選択可)

次へ

「スポット連携IDを設定する」をチェックして 「スポット連携ID」を設定します

登録

設定完了

●パソコンでの設定方法

ドライブプランにアクセスします (本誌56P参照)

スポット連携



検索サイトを選択して「利用する」に チェックします(複数選択可)

「スポット連携ID」を設定します



設定完了

次のページに続く→

2 スポット情報をGメモリに送信する

●Yahoo!地図(携帯版)から送信する

Yahoo!地図でスポット情報を 検索します

スポット連携の設定

この場所をカーナビに送る

(右記①参照)

Yahoo! JAPAN IDと パスワードを入力します

送信先から「LEXUS G-Link」を選択し、 「スポット連携ID」を入力します (右記②⑥参照)

送信

(右記4参照)

情報がセンターに送信され、 Gメモリに登録されます

知識

「Yahoo!地図」にアクセスするには、携帯電話で Yahoo! JAPANのホームページ (http://yahoo. jp/)にアクセスし、メニューから「地図」を選択するか、もしくは下記のQRコードからアクセスしてください。

Yahoo!地図のQRコード



[Yahoo!地図の画面(例)]



注意

各サイトのボタンの位置や名称などはサイト運営 元の都合により予告なく変更になる場合がありま す。

●びあは一るから送信する

びあは一るにアクセスします (http://www.viajar.jp/)

ドライブプラン作成

スポット情報を検索します



ナビ・携帯へ送る

G-BOOKへ送る



スポット連携IDを入力します

送信する

情報がセンターに送信され、 Gメモリに登録されます

3 車載機(ナビ)で利用する

●目的地に設定する



ドライブプラン

Gメモリ



メモリ一覧の中から スポットを選択します



はい

目的地に設定されます

63

※車種・年式により実際の画面と異なります。

G-Link Liteの継続更新について

G-Link Liteは1年ごとに自動更新となります。有効期間満了月の20日までに、 G-Link Lite利用契約を継続しない旨の意思表示をG-Linkサポートセンターにご連絡 いただくか、車載機(ナビ)から解約手続きをしていただかないと、自動的に契約が更 新されますのでご注意ください。

⚠ 注意 契約期間の途中でG-Link Lite契約を解約した場合、 基本利用料の返金はございません。

●継続プラン・料金

契約事務手数料 =無料 G-Link Liteプラン

年間利用料 =17,000円(税込)

お車を手放すときの注意点

お車を手放すときにはお客様の大切な情報を保護する ↑ 注意 ために、必ず下記の手続きをおこなってください。

●G-Link Liteの解約手続きをする ●個人情報の初期化をする

●個人情報の初期化をする

●G-Link Liteの解約手続きをする



G暗証番号を入力し、 画面の指示に従ってください

解約

自動車専用ハンズフリー電話等をご利用の場合、 G-Link Liteを解約されると同時に自動車専用ハ ンズフリー電話も解約されます。

※車種・年式により実際の画面と異なります。

万一、解約手続きを忘れてお車を手放した場合は、G-Link サポートセンターにご連絡ください。

G-Link サポートセンター

全国共通・フリーコール

よくあるご質問について

よくある質問を掲載しています。G-Link Liteについてご不明な点がございましたら、G-Linkサポートセンターにお問い合わせいただくか、ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

ID、パスワードについて

パスワードを忘れてしまった場合は どうしたらいいですか?

G-Linkサイトログインページの「パスワードを忘れた方」より新しいパスワードを設定いただけます。また、パスワード再設定時にお答えいただく回答を忘れた場合は、登録されているEメールアドレスへ通知または登録住所へ郵送いたします。なお、車載機(ナビ)からもパスワードの再設定ができます。詳しい再設定の方法は本誌74Pの「パスワードの変更」をご覧ください。

◉ パスワードは変更できますか?

パスワードは (英数字6桁~ 20桁) に変更できます。セキュリティのためパスワードは定期的に変更することをおすすめします。変更は車載機 (ナビ)のほか、パソコンからもできます。詳しい変更方法は本誌74Pをご覧ください。

● G暗証番号を忘れた場合は どうしたらいいですか?

車載機(ナビ)またはG-Linkサイトの「G-BOOKビューアー」から、新たに4桁の数字をご登録ください。また、携帯サイトにてG暗証番号ログインをご利用の際には、携帯サイトから「G暗証番号ログインの登録」をおこなってください。

● スポット連携IDを忘れた場合は どうしたらいいですか?

携帯電話やスマートフォン、パソコンからドライブプランにアクセスしてください。スポット連携の設定ページにて、設定したスポット連携IDが確認いただけます。

車を乗り換えた場合、新しいレクサス車でも同じIDで引き続きG-Link Liteを利用できますか?

ご利用いただけません。お乗り換えの車がG-Link Lite対応のレクサス車の場合でも前の車でご利用いただいていたG-Link Lite を引き継き同ID でご利用いただくことはできません。お手数ですが、新しいお車で新規にご契約ください。

マップオンデマンド

● 自動更新されるエリアを知りたい。

更新の対象は、全国の高速道路・有料道路・主要国道と高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部国道・主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です。

● 自動更新されるエリア以外の 地域の地図を更新したい場合 はどうしたらいいですか?

更新したい地域の地図データをG-Link サイトのマップオンデマンドページからダウンロードし、CD-RやDVD-Rなどに保存したデータを車載機(ナビ)にコピーする方法と、マップオンデマンドサポートデスクにお電話いただき、地図更新DVD(1枚1,800円(税込・送料含む))を注文する方法があります。

- ※ダウンロードの関する詳細はマップオンデマンドダウンロードサイトをご確認ください。
- ※ご利用は、マップオンデマンドのサービスご利用期間内に限ります。

● 自宅周辺の地図が 更新されない。

車載機(ナビ)に自宅が登録されていない と自宅周辺の地図が更新されません。登録方法についてはナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。 地図更新ボタンが 表示されていたが、そのまま エンジンを切った場合、 地図の更新はどうなりますか?

更新をしないでエンジンを切った場合や 更新の途中でエンジンを切った場合は、 次のエンジン/ハイブリッドシステム始 動時に自動的に更新されます。

地図更新をしている間も 車載機(ナビ)は 使用できますか?

車載機(ナビ)は通常通りご利用いただけます。ただし、地図更新ボタンを選択した後、10秒~20秒間はG-Linkをご利用できません。

マップオンデマンドはいつまで利用できますか?また、期間を延長するにはどうしたらいいですか?

お車の初度登録日をサービス利用開始とし、3年間ご利用いただけます。4年目以降またはサービス利用期間内にレクサス販売店にて全更新(最新版地図ソフト購入)を実施いただくと、購入日より2年間ご利用いただけます。なお、通信による自動更新にはG-Link Lite契約が必要です。

- ※初回(3年間)の有効期間が2年以上残っていた場合 に全更新を実施した場合、利用期間は当初の3年間 となります。
- ※マップオンデマンドのご利用期間は、地図更新画面にてご確認いただけます。

その他のサービス

Gルート探索を自動で 更新するにはどうしたらいいですか?

Gルート情報を自動継続(自動取得)する設定をおこなえば、ルート案内中に、以下のタイミングで自動的にセンターに接続し、Gルート情報を取得することができます。

- ●高速道路の乗り降りの直前やJCTの手 前
- ●一般道走行中、20分毎に定期更新(車 種・年式により異なります)

プローブ情報でセンターに送信される情報はどんなものですか?

道路情報、車両位置情報、走行時間などです。なお、個人を特定する情報は含まれておりません。

最近、うっかり通知の メールが届かなくなった。

サポートアドレスの登録内容に誤りがあるとメールは届きません。携帯電話のアドレスを変更された場合は忘れずに変更ください。また、携帯電話で迷惑メール拒否の設定をされている場合もメールが届きません。

● うっかり通知やアラーム通知を 一時的に停止したい。

点検や修理などで販売店に入庫する場合や立体駐車場に駐車する場合など一時的にG-Securityのサービスを停止することができます。アラーム通知の設定を解除した場合は、再度設定するのを忘れないでください。うっかり通知は2時間経過後に自動的に再設定されます。設定および解除(一時停止)の方法についてはナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

ヘルプネットスイッチパネルの 緑の表示灯が点灯しない。

ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示 灯が点灯していないと、ヘルプネットを 利用できません。G-Linkサポートセン ターにご相談ください。

※ヘルプネット(ワンタッチタイプ)の車種には、ヘルプネットスイッチパネルの装着はありません。

● 車載機(ナビ)に「新着のオシラセがあります」と表示されました。

センターからのお知らせが到着しています。画面の[読上げ]を選択するとお知らせを読上げます。センターからのお知らせは、コンテンツやキャンペーン等の新着情報や、一時的なサービス停止などサービスをご利用いただく上で必要な情報を音声で読上げます。



ニックネームとは何ですか?どんなときに使うのですか?

G-Link Liteにて、お客様の「別名」としてご利用いただける名前のことです。ユーザー専用メールサービス「Gメール」や、お客様間でお車の位置情報を公開しあう「フレンドサーチ」で使用するニックネームと、「Harmonious Driving Navigator」で使用するニックネームの2種類があります。「Harmonious Driving Navigator」で使用するニックネームはサイト内での各種ランキング表示などで使用します。ニックネームを使用することにより、プライバシーを公開することなく安心してG-Link Liteをご利用いただけます。

ニックネームはどうすれば 取得できるのですか?

ニックネームの種類により登録方法が異なります。すでに他のお客様が登録されているニックネームはご登録いただけません。また、ニックネームは一度登録すると変更できませんのでご注意ください。

● 「Gメール」や「フレンドサーチ」で使用 するニックネームの登録

車載機 (ナビ) またはG-Linkサイトの「G-BOOKビューアー」からプロフィールを登録することによりニックネームを取得できます。詳しい手順は本誌75Pをご覧ください。

● [Harmonious Driving Navigator] で使用するニックネームの登録

以下の手順にてG-Linkサイトからご登録いただけます。

[Harmonious Driving Navigatorのトップ] → [ニックネームの登録・切替] → [ニックネームで参加する] を選択し、希望のニックネームを入力→[決定]→ニックネーム登録完了。

● Myリクエストはどんな機能ですか?

よく使う検索条件をあらかじめ登録して おくと簡単な操作で情報を取得すること ができます。納車時に主要なコンテンツ が登録されています。車載機(ナビ)の[設 定・編集スイッチ]もしくはG-Linkサイ トの [G-BOOK設定] から並び替えや編 集ができます。

契約/解約/変更

車を手放す場合は どうしたらいいですか?

お車を手放すときにはお客様の大切な情報を保護するために、必ずG-Link Lite の解約手続き、車載機(ナビ)の個人情報初期化をおこなってください。これらの手続きをおこなわないとお客様のデータが車載機(ナビ)に残ったままになってしまいます。必ず手続きをお願いします。詳しくは本誌65Pをご覧ください。

※万一、解約手続きをお忘れになり、お車を手放され た場合はG-Linkサポートセンターにご連絡くださ い。

G-Link Liteを途中解約した場合、 利用料金は返金されますか?

契約期間途中の解約であつても利用料は返金されません。また、本誌65PのG-Link Lite解約手続きをされた場合、解約処理は即日おこなわれます。契約期間が残っていても使えなくなります。

◎ G-Link Lite基本利用料や有料コンテンツ利用料などの支払方法は?

各種クレジットカードのみのご利用となります。

● 利用料金の支払日はいつですか?

クレジットカードでのお支払いは、当月 分のご利用金額を月末にまとめて決済い たします。カードご利用金額の引き落と しは、お客様と各カード会社との約定に 基づきますので、カード会社へお問い合 わせください。

携帯電話/ハンズフリー

● 車載機(ナビ)にハンズフリー設定が できる機種が知りたい。

車載機 (ナビ) と携帯電話はBluetooth®で接続します。ただしBluetooth®対応の機種であっても接続できない場合があります。対応機確認機種についてはホームページ(http://lexus.jp/)でご確認ください。

また、設定方法や操作方法はナビゲーションシステム取扱書をご確認ください。

● 携帯電話を機種変更した場合は どんな設定が必要ですか?

携帯電話を車載機(ナビ)に登録し接続の設定と機種変更前の携帯電話の登録を車載機(ナビ)から削除操作をおこなってください。携帯電話は最大5台まで登録ができ、切り換えてハンズフリー通話に利用できます。また、G-Link携帯サイトのG暗証番号ログインの設定をして利用されていた場合は、新しい携帯電話で再度、G暗証番号ログインの登録をお願いします。詳しくは本誌45Pをご覧ください。

● メールアドレスを変更した場合は どんな設定が必要ですか?

携帯電話のメールアドレスを変更された場合はサポートアドレスの変更とテストメールの送信および受信の確認をお願いします。変更方法は本誌22~23Pをご覧ください。メールアドレスの変更をお忘れになるとお車のアラーム通知が作動した場合など緊急時のご連絡ができなくなるほか、うっかり通知やドライブプランなどの通知メールが届きません。

自動車専用ハンズフリー電話 (有料オプション)の 利用料金を知りたい

自動車専用ハンズフリー電話のご利用には専用申込書でのお申し込みと事務手数料(1,620円(税込))が必要です。また、別途、下記の月額基本利用料と通話料が必要です。auの携帯電話やスマートフォンをお持ちなどauと契約がある場合は割引が適用されます。

[auとの契約がある場合]

基本利用料 月額540円(税込) **通話料** 1分あたり43.2円(税込)

[auとの契約がない場合]

基本利用料 月額1,620円(税込) **通話料** 1分あたり75.6円(税込)

自動車専用ハンズフリー電話の 契約を解約したい。

車載機(ナビ)にて解約操作ができます。 操作をおこなうと即時解約となります。

通信/その他

センターに接続できません。

電波の受信状態をご確認ください。受信 [主な原因] 状態の悪い場合は通信可能エリアをご確 ●サービスエリア圏外にいる 認の上、受信状態のよい場所にお車を移●認証に失敗した 動させてください。なお、通信状況はさ まざまな要因で変動します。通信可能エ ●通信機器の接続状態に異常がある リア内にいれば、常に通信が可能という わけではありません。また、ヘルプネッしばらくしてから車両停車位置を変え、 トでの緊急通報中は、ヘルプネットセン 「更新]を選択してください。 ターおよび救援機関からの電話による問 い合わせに備えて、センターに接続でき **◎ 突然、必要なデータの** ません。

● DCMの通信速度と 通信可能エリアについて知りたい

採用し、最大3.1Mbpsという高速通信 す。 を実現しています。通信可能エリアにつ いては、KDDI 株式会社 (au) が提供す るCDMA1x/CDMA 1x WIN方式と同 等です。通信可能エリアについては、同 社のサービスエリア図などをご参照くだ さい

※車種により異なります。

● 通信が混雑してアクセスできない。

以下の原因により、通信ができなかった と考えられます。

- ●通信環境が悪い

ダウンロードがはじまった。

車載機(ナビ)に必要なデータをダウンロ ードしています。そのままエンジンを切 らずにお待ちください。故障や異常では G-Link専用通信モジュール(DCM)では、 ありませんので、通常走行可能です。ダ "CDMA2000 1xFV-DO"を通信方法に ウンロードが終われば画面は元に戻りま

73

72

MEMO

主要なボタン操作一覧

各コンテンツの操作方法はナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

支払いに使用する G暗証番号の登録·変更 パスワードの変更 クレジットカードの変更 情報・Gスイッチ 情報・Gスイッチ 情報・Gスイッチ [G-Link] [G-Link] [G-Link] メインメニュー メインメニュー メインメニュー G-BOOK.com G-BOOK.com G-BOOK.com ユーザー ユーザー ユーザー 会員情報/ 会員情報/ 会員情報/ 利用契約変更 : 解約 利用契約変更·解約 利用契約変更·解約 会員情報の確認・変更 利用契約の確認・変更 利用契約の確認・変更 G暗証番号の変更 利用契約内容の変更 パスワードの変更 G-Link Lite IDとパスワード G暗証番号の入力 画面の指示に従って を入力 変更ください 決定 決定 □ 知識 支払方法 パスワードの変更はパソコンの 終了 「G-Linkサイト」の「G-BOOK設 変更 定I、携帯サイトの「G-BOOK ビューアーI、LEXUS smartG-Linkの「設定」からもできます。 クレジットカード 画面の指示に従って 変更ください

自動車専用ハンズフリー 電話の解約

ルート案内中に Gルート探索を利用する

渋滞予測で 所要時間を確認する

情報・**Ĝ**スイッチ

[G-Link]

F3夕日期季東京本社

車載機(ナビ)に目的地を設定 情報・Gスイッチ

[情報]

渋滞予測

メインメニュー

G-BOOK.com

以 「詳細 →Off 表示変更 再探索 地点登録目 広城



再探索

透灌1km 5分 **3** EXERT 日本Pセンタ 代館町 15:00 現在 代々木PA

所要時間

SAでの休憩した場合の

休到着予想時刻と所要時間

(目的地の最寄りICまで)が

休憩時間別にグラフで

表示されます

三七年10十 日 設定 広城

ラ戻る

相模湖IC

130分(19:33種)

「コンテンツ購入履歴/解約」

ユーザー

自動車専用電話 契約内容確認

解約

G暗証番号を入力

決定

決定

設定完了

Gルート探索

V

案内開始

完了

Gルート探索の 自動取得の設定

設定・編集スイッチ

ナビ詳細設定

ルート系設定

渋滞考慮探索設定を要する

Gルート自動継続 する

完了

※車種・年式により操作方法は異なります。

G-駐車場の こだわり検索の設定

G-駐車場の 近接案内の設定

周辺情報の設定 (車種・年式限定)

情報・Gスイッチ

設定・編集スイッチ

情報・Ĝスイッチ

[G-Link]

[ナビ]

[G-Link]

メインメニュー

ナビ詳細設定

メインメニュー

G-BOOK.com

案内表示設定

G-BOOK.com

G-駐車場

G情報マーク連動サービス

完了

「G情報マーク連動サービス」を

設定しておくと、オペレーター

信を依頼した場合に、目的地に

近づくと満空情報が自動で最新

の情報に更新されます。

周辺情報

メニュー

する

メニュー

こだわり検索20件

自動案内/手動取得/ 解除の選択

設定

取得したい情報を選択

設定したい項目を選択し、 画面の指示に従って 設定してください

に目的地周辺の駐車場情報の送

□ 知識

決定 完了

□ 知識

「こだわり検索」を利用するには

あらかじめ上記の方法で検索条 件の設定が必要です。条件は3 つまで設定できます。

・満車空車の情報あり/空車優 先/24時間営業/立体駐車場 除く/機械式除く/障害者用ス ペースあり/領収書発行可能

□ 知識

「自動案内」を設定しておけ ば、ルート案内開始時、一定距 離走行毎、目的地に接近時に G-BOOKセンターにアクセス し、情報を更新します。

CDタイトル情報取得を 利用する

操作の補足説明

ださい。

ム修正画面が表示されます。

サウンドライブラリの画面に[タイトル入力]ボタンが表示されない車

載機(ナビ)の場合は以下の手順で「アルバム修正」画面を表示させてく

「設定・編集] スイッチ→[オーディオ]→[サウンドライブラリ編集]→

アルバムの[修正]→録音したアルバムを選択(「その他」のジャンルの

フォルダの中に、タイトルが録音日時で表示されています)→アルバ



(タイトル入力(右記①参照)



Gで検索



登録



アルバム名や アーティスト名などが 表示されます

※車種・年式により操作方法は異なります。

次のページに続く→

自宅のパソコン等で利用 Eメールデリバーの 自動読上げアカウントの しているメールアドレスを 自動車専用アドレスの取得 設定 車載機(ナビ)に登録 情報・Gスイッチ 情報・Ĝスイッチ 情報・Ĝスイッチ [G-Link] [G-Link] [G-Link] メインメニュー メインメニュー メインメニュー メール メール メール Eメール Eメール Eメール メニュー メニュー メニュー G暗証番号入力 G暗証番号入力 G暗証番号入力 決定 決定 決定 アカウント一覧 アカウント一覧 アカウント一覧 設定 設定 設定 デフォルトアカウント 自動読上げアカウント 新規アカウントの登録 アカウントIDやパスワード等を入力 進む アカウントを選択 決定 進む 進む テスト 完了 完了 決定 □ 知識 □ 知識 デフフォルトアカウントを取得 進む 自動読上げアカウントに設定す 後にメールアドレス (@の前の 部分) をお好きなものに変更で るとメールの新着を車載機(ナ ビ) がお知らせし、メールの内 きます。 完了 容を読上げます。

ニックネームの取得

Gメモリー括ダウンロード (車種・年式限定)

情報・**G**スイッチ

目的地スイッチ

[G-Link]

その他の方法

メインメニュー

⑥で設定

G-BOOK.com

Gメモリー括ダウンロード

ユーザー

完了

会員情報/ 利用契約変更·解約

会員情報の確認・変更

「プロフィールの登録・変更 `

画面の指示に従って 登録してください

□ 知識

ニックネームの取得やプロフィールの登録・変更はパソコンの 「G-Linkサイト」の「G-BOOK設定」、携帯サイトの「G-BOOK ビューアー」、LEXUS smartG-Linkの「設定」からもできます。 ニックネームは一度登録すると 変更できませんのでご注意ください。

※車種・年式により操作方法は異なります。

「110」です。 ※携帯メールは登録できません。

□ 知識

設定はご利用プロバイダーから送付されている書類で確認ください。一般に「受信メールサーバーの種類」は「POP3」、「サーバーポート番号」は